


Anmerkung!

- 1) Kontakt öffnet bei steigender Temperatur
- 2) Der Gesamtstrom aller Verbraucher darf 10A nicht uebersteigen.
- 3) Anschlussmoeglichkeit fuer Sicherheitskomponenten

Achtung: Schutzleiter ge/gn. darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.



Erlaeuterung der Kurzbezeichnungen:

- BF Fernbedienung BFU
- BR Brenneranschluss
- FA Aussentemperaturfuehler
- FB Warmwassertemperaturfuehler
- FG Abgastemperaturfuehler
- FK Kesselwassertemperaturfuehler
- FV Vorlauftemperaturfuehler
- HK Heizkreis
- PH Heizkreis-Umwaelzpumpe
- PS Speicher-Ladepumpe
- PZ Zirkulationspumpe
- STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
- PSS Pumpe Solar Speicher
- FSK Fuehler Solar Kollektor
- FSS Fuehler Solar Speicher
- SI Sicherheitsgeraete
- SH Stellmotor Heizungsmaischer
- TWK Kesselwassertemperaturwaechter

Steckplaetze fuer Modul FM241-FM242-KM271-FM244

Bedieneinheit Modul CM222

